

## **Installasjon av PVR Pace TDS460NV og Strong SRT6765 PDR koblet til SatCR/SCR/Unicable (\*)**

- Denne utgangen kan gi inntil fire uavhengige satellittsignaler, som fordeles gjennom en splitter eller seriekoblede splittere. Universal-/Legacy-/Standard-utgangen (\*) gir et femte satellittsignal, med Universal som LNB-type. Det er ikke aktuelt å bruke Universal/Legacy/Standard for PVR-mottakere, som har 2 innebygde mottakere og **må** ha to separate satellittsignaler for å fungere optimalt.
- Har mottakeren vært koblet til et standard parabolhode = Universal LNB er det ikke tilstrekkelig å endre på mottakerens LNB-oppsett. Du må tilbake stille mottakeren og installere den på nytt fra velkomstbildet der man velger land.

### **Tilbakestilling av mottakeren:**

- Trykk SETUP på fjernkontrollen.
- Velg *Systeminnstillinger* og trykk OK.
- Velg *Tilbakestill alle innstillinger* og trykk OK.
- Trykk OK en gang til for å bekrefte.
- Et velkomstbilde kommer på TV-skjermen.

### **Installasjon fra velkomstbildet:**

- **Trekk ut strømledningene på eventuelle andre mottakere som er koblet gjennom splitter(e) til SatCR/SCR/Unicable (\*).**
- Velg *LNB SETUP* med RØD KNAPP på fjernkontrollen.
- Trykk HØYREPIL for å endre LNB-type fra *Universal* til *SatCR*.
- Linjen *Number of LNBs* skal vise *Single*.
- De neste 2 linjene viser:  
Input 1: UB 1 (UB 1 er det samme som Mottaker 1 i HD-menyene).  
Input 2: UB 2 (UB 2 er det samme som Mottaker 2 i HD-menyene).  
Du trenger ikke å endre noe hvis du ikke har installert andre mottakere som er koblet til SatCR-/SCR-/Unicable-utgangen (\*). Er UB 1/Mottaker 1 og/eller UB 2/Mottaker 2 allerede brukt som valg for andre mottakere må du endre til mottakernumre (UB1 – UB4) som ikke er i bruk på de andre mottakerne.
- Gå til linjen *Save New Settings* og trykk OK.
- Velkomstbildet vises på nytt på TV-skjermen.
- Velg *Norway* og trykk OK.
- TV-skjermen viser: ”Søker etter kanaler. Vennligst vent.”
- Er det gode nok signaler fra riktig satellitt (Sirius 4/Astra 4A) kommer TV3 Norge etter få sekunder. Får du i stedet meldingen ”Mottakeren kan ikke låse på satellittsignalet.” på TV-skjermen og ”Error” i mottakerens frontpanel må du sjekke at koblingene er i orden og eventuelt få hjelp av fagfolk for å stille inn parabolantennen.
- **Skal du installere flere mottakere som er koblet til SatCR/SCR/Unicable (\*):  
Trekk ut strømledningen. Først når all er installert kan alle kobles til strømmettet.**

(\*) **Maximum** SatCR LNB har utgangene **SatCR** og **Universal**.  
**GT-SAT** SatCR LNB har utgangene **SCR** og **Legacy**.  
**Inverto** SatCR LNB har utgangene **Unicable** og **Standard**.