

Ny Viasat-fjernkontroll

VIASAT

Brukes til å gå fra EPG (elektronisk programguide) til den siste kanalen du så på.
Brukes til å gå tilbake til vanlig modus etter at du har brukt ren TV-modus.

TV

Veksler til ren TV-modus.

MENU

Brukes til å vise den elektroniske programguiden (EPG).

VOD

Brukes til å vise VOD-skjermbildet (Viaplay).

VOL + og VOL -

Brukes til å skru volumet på TV-en opp eller ned*.

i

Viser mer informasjon om et program.

◀◀ spol tilbake

|| pause

▶ spill av

▶▶ spol frem

■ stopp

Ⓜ ta opp

🔇 demp

Brukes til å slå lyden på TV-en på eller av*.



⏻ STANDBY

Brukes til å sette mottakeren i, eller gå ut av, beredskapsmodus.

PLANNER

Brukes til å vise TV-planleggeren

pilknapper

▲, ▼, ◀, ▶

Brukes til å flytte markeringen rundt på skjermbildet.

OK

Brukes til å bekrefte et alternativ eller foreta et valg.

CH + og CH -

Brukes til å bytte kanal og til å gå til neste/forrige oppføring i EPG og TV-planleggeren

BACK

Brukes til å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

Fargeknapper

Brukes til å velge alternativet for de tilsvarende fargene på skjermen, eller slik det blir beskrevet i denne brukerhåndboken.

Tallknapper (0-9)

Brukes til å bytte kanal, taste inn tall og velge alternativer på skjermen.

OPTIONS

Brukes til å vise informasjonen om språk og undertekster.

❖ Konfigurere fjernkontrollen for TV-en

Du kan konfigurere fjernkontrollen slik at den styrer grunnfunksjonene på TV-en. Dermed kan du kontrollere TV-en og mottakeren med den samme fjernkontrollen.

Kodesøk

Hvis du vil programmere fjernkontrollen til å styre TV-en, må du først bruke fjernkontrollen til å finne den firesifrede koden som svarer til TV-merket ditt. Når du foretar dette kodesøket, går du gjennom hver tilgjengelige kode i biblioteket på fjernkontrollen.

Slik søker du etter TV-koden:

1. Kontroller at TV-en står på.
2. Trykk og slipp **TV**-knappen på fjernkontrollen.
3. Trykk og hold nede **OK** og **⏻** til den røde lampen under TV-knappen blinker to ganger.
4. Bruk **tallknappene** til å angi **9 9 1**. Den røde lampen under TV-knappen blinker to ganger.
5. Rett fjernkontrollen mot TV-en, og trykk **⏻**.
6. Rett fjernkontrollen mot TV-en, og trykk **CH+** flere ganger til TV-en slås av (hver gang du trykker **CH+**, sender fjernkontrollen et av-signal med den neste TV-koden i biblioteket på fjernkontrollen).

Det kan hende at du må trykke **CH+** mange ganger (opptil 150 ganger). Kodesøket kan ta opptil 15 minutter. Hvis du hopper over en kode, kan du søke gjennom de foregående kodene ved å trykke **CH-**.

Husk å holde fjernkontrollen rettet mot TV-en under kodesøket.

7. Når TV-en slås av, trykker du **OK** for å lagre denne koden. Den røde lampen under TV-knappen blinker to ganger.
8. Når den er konfigurert, kan du veksle til at fjernkontrollen styrer **TV-en** ved først å trykke TV-knappen. Du veksler tilbake til å styre mottakeren ved å trykke **VIASAT**-knappen.

Blinke frem koden

Når du har funnet den riktige koden, kan du bruke fjernkontrollen til blinke frem koden for å finne ut hva denne koden er.

1. Trykk og slipp **TV**-knappen på fjernkontrollen.
2. Trykk og hold nede **OK** og **⏻** til den røde lampen under TV-knappen blinker to ganger.
3. Bruk **tallknappene** til å angi **9 9 0**. Den røde lampen under TV-knappen blinker to ganger.
4. Trykk **1**, og tell hvor mange ganger lampen blinker.
5. Trykk **2**, og tell hvor mange ganger lampen blinker.
6. Trykk **3**, og tell hvor mange ganger lampen blinker.

-
7. Trykk **4**, og tell hvor mange ganger lampen blinker. Nå har du funnet den firesifrede koden.
Hvis lampen ikke blinker i det hele tatt under trinn 4, 5, 6 eller 7, er kodesifferet 0.
 8. Skriv ned koden i feltet for dette i fjernkontrollens batterirom for senere bruk.

Bruke TV-kodetabellen

Hvis fjernkontrollen etter kodesøket fortsatt ikke styrer TV-en, kan det hende at du bruker feil kode. Prøv å gjenta søket for å finne riktig kode. Hvis dette ikke lykkes, kan du bruke TV-koden som kan lastes ned fra Viasats webområde.

1. Last ned TV-kodetabellen fra Viasats webområde (www.viasat.se/tvcode), finn TV-merket ditt i TV-kodetabellen, og velg den første firesifrede koden i listen.
2. Kontroller at TV-en er helt påslått (og ikke i beredskapsmodus), og trykk og slipp deretter **TV**-knappen på fjernkontrollen.
3. Trykk og hold nede **OK** og **⏻** til den røde lampen under TV-knappen blinker to ganger.
4. Bruk **tallknappene** til å angi den firesifrede koden for TV-en din (TV-knappen blinker to ganger etter at du har angitt det fjerde sifferet).
5. Trykk **⏻** for å se om du kan slå av TV-en.
Hvis TV-en ikke reagerer, gjentar du trinn 1 til 5 med hver kode som står oppført for merket ditt. Hvis ingen av kodene styrer TV-en din, eller hvis merket ditt ikke står oppført, prøver du kodesøket som beskrives på side 39, på nytt.
6. Slå på TV-en igjen ved å trykke en **tallknapp** (eller **CH+**), og kontroller at alle funksjonene fungerer som de skal.
7. Skriv ned koden i feltet for dette i fjernkontrollens batterirom for senere bruk.

Gjenopprette fjernkontrollen

Slik gjenoppretter du alle innstillingene du har angitt på fjernkontrollen, til fabrikkinnstillingene:

1. Trykk og hold nede **OK** og **⏻** til den røde lampen under TV-knappen blinker to ganger.
2. Bruk **tallknappene** til å angi **9 8 1**. Den røde lampen under TV-knappen blinker to ganger.

Fabrikkinnstillingene tas i bruk på fjernkontrollen.