

Bruk av TV-kodetabellen for å konfigurere fjernkontrollen til å styre TV

Gjelder følgende Viasat-mottakere:
Pace DS830NV/TDS460NV/TDS850NV/TDS855NV/TDS865NV
Samsung DSB-H670N/SMT-S5140/SMT-S7140
Strong SRT6765 PDR

TV-kodetabellen på www.viasat.no har TV-merkene i alfabetisk rekkefølge. De fleste merkene har mange koder. De nyeste og mest aktuelle kodene er listet opp først.

Etter at fjernkontrollen er konfigurert for TV-en kan den:

- Slå TV av og på med **standby-knappen** når fjernkontrollen er i TV-modus.
- Bla mellom TV-ens innganger (AV-kanaler) med **BACK** når fjernkontrollen er i TV-modus.
- Styre TV-lyden med **VOL+**, **VOL-** og **dempeknappen (MUTE)**. Fungerer både i TV-modus og Viasat-modus.

Fjernkontrollen settes i TV-modus med et trykk på **TV**-knappen øverst til venstre. I TV-modus styrer den ikke Viasat-mottakeren. Et trykk på **Viasat**-knappen helt øverst setter fjernkontrollen i Viasat-modus, for styring av alle mottakerfunksjoner pluss TV-lyden.

Under **Innstillinger** i mottakernes bruksanvisninger er det 2 sider om konfigurering av fjernkontrollen. Følg anvisningene i avsnittet **Bruke TV-kodetabellen**:

1. Last ned TV-kodetabellen fra Viasats webområde (www.viasat.no), finn TV-merket ditt i TV-kodetabellen, og velg den første firesifrede koden i listen.
2. Kontroller at TV-en er helt påslått (og ikke i beredskapsmodus), og trykk og slipp deretter **TV**-knappen på fjernkontrollen.
3. Trykk og hold nede **SETUP** til den røde lampen under TV-knappen blinker to ganger.
4. Bruk **tallknappene** til å angi den firesifrede koden for TV-en din (TV-knappen blinker to ganger etter at du har angitt det fjerde sifferet).
5. Trykk **standby-knappen** øverst til høyre for å se om du kan slå av TV-en. Hvis TV-en ikke reagerer, gjentar du trinn 1 til 5 med hver kode som står oppført for merket ditt. Hvis ingen av kodene styrer TV-en din, eller hvis merket ditt ikke står oppført, prøver du fremgangsmåten i avsnittet **Kodesøk**.
6. Slå på TV-en igjen ved å trykke på en **tallknapp** (eller **CH+**) og kontroller at alle funksjonene fungerer som de skal.
7. Skriv ned koden i feltet for dette i fjernkontrollens batterirom for senere bruk.