

Laste ned seneste programvaren – Samsung 680 UHD

1. Trekk ut strømkontakten.
2. Trykk og hold Standby-knappen samtidig som boksen kobles til strøm.
3. Når menyvalgene kommer opp, trykk knappen i mindre enn et sekund for å bla i menyen.
4. Velg 1. *Update main software*
5. Trykk knappen i minst to sekunder for å velge.

