

## Laste ned seneste programvare – Samsung 7140

1. Trekk ut strømledningen.
2. Trykk inn og hold inne HØYREPIL på frontpanelet.
3. Sett inn strømledningen.
4. Slipp HØYREPIL når alle lysdiodene på frontpanelet er tent.
5. Nedlasting av programvare starter og forløpet vises på TV-skjermen.
6. Etter ca 25 minutter er nedlastingen fullført.