

OPPRETTE FAVORITTLISTE

- Gå til «Håndtere favorittliste». Denne innstillingen finner du i menyen nederst på skjermen, under Innstillinger > Brukervalg > Håndtere favorittliste. Kanalene legges i den rekkefølgen du markerer med «OK»-knappen.
- «OK»-knappen brukes også når du vil fjerne en kanal.
- Trykk på blå knapp for å lagre.

ENDRE REKKEFØLGE/NUMMERERING PÅ FAVORITTLISTE

- Gå til «Håndtere favorittliste» og trykk «Gul knapp» Trykk «OK» for å markere kanalen du vil flytte. Bruk pilknappene til å velge plassering.
- Trykk «OK» igjen for å flytte kanalen.
- Trykk «Blå knapp» for å lagre endringene.

AKTIVER FAVORITTLISTEN

- Trykk MENU > Favoritter og velg en kanal i favorittlisten din. Nå blar du i favorittlisten.
- Velg en kanal og trykk «OK» to ganger for å få stort bilde.

Noen snarveier med HD-fjernkontrollen

Med VIASAT-knappen kommer du fra en hvilken som helst meny direkte til TV-bildet.

VIASAT-knappen bruker du også for å gå fra TV-modus til VIASAT-modus.

1. Trykker du to ganger på «MENU/EPG», kommer du rett inn i hovedlisten med alle kanalene – eller til favorittlisten din, hvis det er den som er aktiv liste.
2. Du kan bytte kanal ved å trykke «OK» og zappe med venstrepil eller høyrepil. Trykk «OK» igjen hvis du vil gjøre kanalbyttet.
3. Når fjernkontrollen er konfigurert til TV-en, kan i-knappen (info) brukes til å skifte mellom TV-inngangene. Trykk først «TV» for å sette fjernkontrollen i TV-modus.
4. Har du en HD-boks, kommer du direkte inn i listen over innspilte TV-programmer når du trykker på avspillingsknappen «u». Du finner flere lure tips i bruksanvisningen og på viasat.no.