

Installasjon av standardmottakerne Pace DS250NV, Samsung DSB-B560N og Strong SRT6752 koblet til SatCR/SCR/Unicable (*)

- Denne utgangen kan gi inntil fire uavhengige satellittsignaler, som fordeles gjennom en splitter eller seriekoblede splitters. Universal-/Legacy-/Standard-utgangen (*) gir et femte satellittsignal, med Universal som LNB-type.
- Har mottakeren vært koblet til et standard parabolhode = Universal LNB er det ikke tilstrekkelig å endre på Antenne-innstillingene i mottakerens Oppsett-meny. Du må tilbakestille mottakeren og installere på nytt fra velkomstbildet der man velger land.

Tilbakestilling av mottakeren:

- Trykk MENU på fjernkontrollen.
- Velg *Oppsett* og trykk OK.
- Velg *Grunninnstilling* og trykk OK.
- Trykk OK en gang til for å fortsette.
- ”Default Settings Restored” vises på TV-skjermen.
- Trykk OK.
- Velkomstbildet vises på TV-skjermen.

Installasjon fra velkomstbildet:

- **Trekk ut strømledningene på eventuelle andre mottakere som er koblet gjennom splitters til SatCR/SCR/Unicable (*).**
- Velg *Norge* og trykk OK.
- Velg *SatCR LNB* og trykk OK.
- Nå vise menybildet *Nummerering av mottakeren*. *Mottakernummer* er satt til 1. Du trenger ikke å endre noe hvis du ikke har installert andre mottakere som er koblet til SatCR/SCR/Unicable (*). Er innstillingen *1/Mottaker 1/UB 1* allerede i bruk på en annen mottaker må du endre til mottakernummer 2, 3 eller 4.
- Trykk OK.
- Velg *Automatisk* og trykk OK.
- Nå vises *Signalstyrke* og *Signalkvalitet*.
- Trykk OK for å gå videre hvis signalstyrken er høyere enn 50% og signalkvaliteten høyere enn 80%. Hvis signalstyrken og/eller signalkvaliteten er lavere må du sjekke at koblingene er i orden og eventuelt få hjelp av fagfolk for å stille inn parabolantennen.
- Trykk OK for å starte søket.
- Søket tar ca 20 sekunder.
- Trykk OK for å se på TV når søket er ferdig.
- Er mottakerens STB ID registrert på parabolkortet og kortet er oppdatert har du nå bilde på TV3 Norge. I motsatt fall: Følg instruksjonene på TV-skjermen.
- **Skal du installere flere mottakere som er koblet til SatCR/SCR/Unicable (*): Trekk ut strømledningen. Først når all er installert kan alle kobles til strøm.**

(*) **Maximum** SatCR LNB har utgangene **SatCR** og **Universal**.
GT-SAT SatCR LNB har utgangene **SCR** og **Legacy**.
Inverto SatCR LNB har utgangene **Unicable** og **Standard**.