

Installasjon av HD-PVR Pace TDS850NV/TDS855NV/TDS865NV koblet til SatCR/SCR/Unicable (*)

- Denne utgangen kan gi inntil fire uavhengige satellittsignaler, som fordeles gjennom en splitter eller seriekoblede splitters. Universal-/Legacy-/Standard-utgangen (*) gir et femte satellittsignal, med Universal som LNB-type. Det er ikke aktuelt å bruke Universal/Legacy/Standard for PVR-mottakere, som har 2 innebygde mottakere og **må** ha to separate satellittsignaler for å fungere optimalt.
- Har mottakeren vært koblet til et standard parabolhode = Universal LNB er det ikke tilstrekkelig å endre på LNB-innstillingene i mottakerens Oppsett-meny. Du må tilbakestille mottakeren og installere på nytt fra velkomstbildet der man velger land.

Tilbakestilling av mottakeren:

- Trykk SETUP på fjernkontrollen.
- Velg *Oppsett* og trykk OK.
- Tast koden (0000 hvis den ikke er endret) og trykk OK.
- Trykk NEDOVERPIL helt til nederste linje *Tilbakestill alt* er markert.
- Bekreft med OK.
- Trekk ut strømledningen og sett den inn igjen.
- Etter et drøyt minutt kommer et velkomstbilde på TV-skjermen.

Installasjon fra velkomstbildet *First Installation Setup*:

- **Trekk ut strømledningene på eventuelle andre mottakere som er koblet gjennom splitter(e) til SatCR/SCR/Unicable (*).**
- Velg *Norway* og trykk OK.
- Nå er du i bildet *Førstegangsinstallasjon LNB*. Trykk HØYREPIL for å endre LNB-type fra *Universal* til *SatCR*. De neste 2 linjene viser:
Inngang 1: Mottaker 1 = 1210
Inngang 2: Mottaker 2 = 1420
Du trenger ikke å endre noe hvis du ikke har installert andre mottakere som er koblet til SatCR-/SCR-/Unicable-utgangen (*). Er Mottaker 1 og/eller Mottaker 2 allerede brukt som valg for andre mottakere må du endre til mottakernumre som ikke er i bruk på de andre mottakerne.
- Trykk OK når valget er gjort.
- I bildet *Førstegangsinstallasjon Hjemmetransponder* skal du ikke endre noe. Verdiene skal være 12.054, Vertikal, 27500 og ¾. Trykk OK for å gå til bildet *Førstegangsinstallasjon Signaltest*.
- Er det gode nok signaler fra riktig satellitt (Sirius 4/Astra 4A) vises *OK Neste* i høyre del av TV-bildet. Viser ikke feltet *OK Neste* kommer du ikke videre i installasjonen. Sjekk i så fall at koblingene er i orden og få eventuelt hjelp av en fagmann for å stille inn parabolantennen.
- Trykk OK for å gå videre.
- Har du koblet med HDMI-kabel til TV får du nå bildet *Førstegangsinstallasjon HDTV-oppsett: HDMI*. Velg *720p* hvis din TV er HD Ready. Har du en TV som er Full HD velger du *1080i*. Bekreft med OK.
- Er mottakerens STB ID registrert på parabolkortet og kortet er oppdatert har du nå bilde på TV3 Norge. I motsatt fall: Følg instruksjonene på TV-skjermen.

- **Skal du installere flere mottakere som er koblet til SatCR/SCR/Unicable (*):
Trekk ut strømledningen. Først når all er installert kan alle kobles til
strømnettet.**

(*) **Maximum** SatCR LNB har utgangene **SatCR** og **Universal**.
GT-SAT SatCR LNB har utgangene **SCR** og **Legacy**.
Inverto SatCR LNB har utgangene **Unicable** og **Standard**.